

ברוכים הבאים אל

b•hyve™

טיימר חכם
הפועל על רשת Wi-Fi



סרקו לקבלת מידע נוסף
Bhyve.orbitonline.com



מדריך הפעלה מהיר
תואם למוצרי B-Hyve אחרים

תכולת המארז

- טיימר פנימי הפועל על רשת Wi-Fi
- מפתח ברגים
- ברגים ועוגנים להרכבה
- שנאי
- מדריך הפעלה מהיר


 Orbit® 1.801.291.9555 orbitonline.com		  Deline   Fold  Product Coverage  Glue						Printers are responsible for meeting print production requirements. Any changes must be approved by Orbit®. Printed press must meet designated specifications on this form.	
DATE: 05/08/2018		  PMS Cool Gray 10  PMS 7405  PMS K  PMS 0000							PRINTERS ARE REQUIRED TO MATCH ALL SPECIFIED PMS COLORS.
DESIGNER: SM	MARKETING: MS	 Folded L: 11" W: 4.75" H: 4.75"				 Flat W: 19" H: 4.75"	Additional Information • • •		
ARTWORK N#: 57915-50 rC		© 2014 Orbit Inc. This work is the property of Orbit®, and cannot be used, reproduced or distributed in any way without their express permission.							
SOFTWARE: Adobe Indesign CC									

אפליקציית B-Hyve™

• התקינו את אפליקציית B-Hyve™ במכשיר החכם שלכם.

תזדקקו למכשיר חכם לחיבור הטיימר לרשת Wi-Fi.

• שימו לב: האפליקציה תדריך אתכם בשלבי ההתקנה הראשוניים של טיימר שלכם. נוסף על כך, ישנם אייקונים מסייעים לאורך האפליקציה המכילים יותר מידע וטיפים יעילים.



מפרטים טכניים

שנאי:

מתח כניסה:

ישראל - 230 וולט AC 50/60 הרץ 23 וואט

פלט:


24 וולט 750 mA

בקר זה מפעיל מגופים סלונאידים 24 וולט.

הנתיך הפנימי אינו בר החלפה.

עזרה

במידה ואין באפליקציה או באתר האינטרנט את מה שאתם מחפשים, אנא התקשרו לקו התמיכה הטכנית המופיע בפרטים מטה.



פועל כשקע עבור מוצרי B-Hyve® אחרים

התקנת הבקר


• בחרו מיקום

בחרו מיקום קרוב למקור החשמל והרחק מאור שמש ישיר, במידת האפשר. מיקום זה חייב להכיל גם אות איכותי של רשת Wi-Fi. באפשרותכם לבדוק זאת על ידי שימוש במכשיר טלפון חכם. (מצאו מיקום הכולל שתי עמודות לכל הפחות).

• **שימו לב:** במקרה של החלפה של בקר אחר, מוטב לצלם תמונה של חוטי החשמל טרם הוצאתם מהבקר הישן.

• הרכבת הבקר

התקינו בורג (כלול) לתוך הקיר. השתמשו בעוגנים מרחיבים (כלולים) עבור התקנות בטיח, בנין וקיר גבס. תלו את הטיימר על הבורג המותקן על ידי שימוש בחריץ חור המנעול. יישרו את בקר והשתמשו בבורג שני באחד מחורי ההרכבה שעשיתם על מנת לאבטח את הבקר.





• הכינו חוט חשמל

חשפו אורך של 13 מ"מ בידוד
מכל חוט חשמל.

• חברו חוטי חשמל

חברו חוט חשמל אחד מכל ברז
לחוט החשמל "המשותף" (COM)
ואת חוטי החשמל האחרים
לנקודת חיבור ממוספרת (חוט
חשמל אחד בלבד לכל נקודת
חיבור).



שחררו בורג

חשפו חוט חשמל

דחפו פנימה

חזקו בורג

התקנת הבקר – חיבור לרשת Wi-Fi

• חברו את הבקר B-Hyve™ Orbit® שלכם

ברגע שהבקר B-Hyve™ שלכם מחובר למקור החשמל, הוא יערוך חיפוש אוטומטי אחר התחברות וצימוד למכשיר החכם שלכם. הסמל  יתחיל להבהב בצבע כחול. הדבר מציין כי הטיימר שלכם מוכן לעבור תהליך צימוד והתחברות למכשיר החכם שלכם. וודאו כי במכשיר החכם שלכם מופעל Bluetooth®.


• התחברו לבקר B-Hyve™ Orbit® שלכם

פתחו את אפליקציית B-Hyve™ שלכם, צרו חשבון או התחברו ונהגו בהתאם לתהליך בשלבים להוספה ולהתקנת של המכשיר שלכם. אפליקציית B-Hyve™ תתחבר למכשיר שלכם ולאחר מכן תתודרכו להתחבר לרשת ה-Wi-Fi הביתית שלכם.

• התחברות לרשת תקשורת ה-Wi-Fi שלכם

בחרו ברשת התקשורת שלכם מתוך הרשימה והזינו את הסיסמא לרשת התקשורת לחיבור הטיימר שלכם לאות רשת תקשורת ה-Wi-Fi שלכם. לאחר ההתחברות, הסמל  יידלק בצבע לבן קבוע מה שמציין פעולת צימוד מוצלחת.

שימו לב: במידה ואינכם רואים את שם רשת התקשורת שלכם ברשימה, הקישו על לחצן הרענון שבאפליקציה. במידה ושם רשת התקשורת שלכם עדיין אינו מופיע, הקישו על "Advanced" באפליקציה והזינו את שם וסיסמת רשת התקשורת שלכם. מכשיר זה יתחבר רק דרך רשתות תקשורת Wi-Fi 2.4 גיגה הרץ. רשתות תקשורת 5.0 גיגה הרץ אינן נתמכות ולא יופיעו באפליקציה שלכם.



להשגת איכות ביצועים אופטימלית של הבקר, התחברו לרשת Wi-Fi לקבלת עדכוני הבקר האחרונים.


• תכנות הבקר

לאפליקציה יש מסכי עזרה וסרטון וידיאו שמטרתם לסייע לכם עם החיבורים לרשת Wi-Fi, עם התכנות, ההשקיה החכמה ושאלות כלליות אחרות שיתכן ויעלו אצלכם.

- **שימו לב:** לוחות הזמנים המתוכננים שלכם מאוחסנים הן בתוך האפליקציה והן בבקר. השקיה תמשיך לפעול גם אם אבד החיבור לרשת ה-Wi-Fi.

• הפעלה ידנית

כל פעולות התכנות והפונקציונליות המלאה של הטיימר זמינות באפליקציית B-Hyve™. במידת הצורך, ישנן מספר פעולות בסיסיות שבאפשרותכם לבצע ישירות בטיימר שלכם.



פונקציה	לחיצה על לחצן
השקיה ידנית	לחצו על  עד שהאות  (השקיה את כל התחנות) מופיעה, לאחר מכן שחררו. לחצו במהירות פעם נוספת על  עד להופעת התחנה הרצויה. הגדרת ברירת המחדל של ההשקיה היא 10 דקות לכל תחנה.
ביטול תחנה	לחצו פעם אחת על  לביטול תחנה נוכחית.
עיכוב גשם	הגדירו באפליקציה:  מהבהב בצבע צהוב והאות d מופיעה.
הפעלה/כיבוי	לחצו על  במשך 10 שניות עד ש-  הופך ללבן.
איפוס מחדש	לחצו במהירות על  5 פעמים.

1. אחריות

חברת ריין ליין בע"מ כיבואנית של : Orbit Irrigation Products ("Orbit") מתחייבת בפני הרוכש כי המוצר הכלול בתוך מארז זה ("מוצר") הינו תקין ויהיה נטול פגמים למשך תקופה של שנתיים (2) מתאריך הרכישה. חברת ריין ליין בע"מ כיבואנית של Orbit, בהתאם לשיקול דעתה האישית, או (א) תתקן או תחליף מוצר פגום או רכיב פגום. או (ב) תאשר את החלפת המוצר. תיקון או החלפה מותרים לביצוע עם מוצר חדש או מחודש, בהתאם לשיקול דעתה של חברת ריין ליין בע"מ.

2. מה אחריות מוגבלת זו אינה מכסה

אחריות זו אינה מכסה את הדברים הבאים ("): מוצרים שנתנו כדוגמאות : או מוצרים שהיו כפופים ל: (א) שינויים, התאמות, התעסקות או תחזוקה או תיקונים לא נכונים: (ב) התעסקות, אחסנה, התקנה, בדיקה או שימוש שלא בהתאם להוראות המסופקות על ידי חברת Orbit: (ג) פגיעה או שימוש לא נכון במוצר: (ד) תקלות, תנודות או הפרעות באספקת המים, באספקת החשמל או ברשת תקשורת הטלקומוניקציה: או (ה) אצבע אלוהים, לרבות ברקים, שיטפון, טורנדו, רעידת אדמה או הוריקן. אחריות זו אינה מכסה חלקים מתכלים, לרבות סוללות.

זקוקים לעזרה?

במידה ולאפליקציה ולאחר האינטרנט אין את מה שאתם מחפשים, הכינו את זיהוי ה- MAC שלכם. וצרו עמנו קשר :

פלוס-פיט בע"מ

השיטה 11, א"ת בר לב, מישגב 2015600

טלפון: 04-6445585 / 052-8809987

כתובת דואר אלקטרוני : contact@plas-fit.com